



ESTRUSORI

M106

ESTRUSORE
PNEUMATICO
BICOMPONENTE
DA 200 LITRI

EMAR
— GLASS —



M106



Mod. **M106**

ESTRUSORE PNEUMATICO BICOMPONENTE DA 200 LITRI

Pompa del componente base ad alimentazione pneumatica 55/1. Pompa di proporzionamento catalizzatore ad alimentazione pneumatica. Gruppo di miscelazione collegato meccanicamente alla pompa base in modo da ottenere una miscelazione costante.

Funzionale sistema di miscelazione tramite alpha-mix posto in prossimità della pistola. Piatto premente con doppia guarnizione. Braccio di supporto tubazioni miscelatore orientabile. Controllo pressioni del componente base e del catalizzatore.

Valvole manuali di spurgo del prodotto. Valvola automatica controllo pressione di massima. Staffe di fissaggio del fusto base. Tutti i comandi con relative regolazioni sono posti in un unico pannello di facile accesso.

M106

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione pneumatica	Da 2 a 4 Bar
Capacità di estrusione	1.500 cc/min
Rapporto di miscelazione	Da 7% a 12% in volume
Consumo d'aria	450 NL ogni 1.500 cc di prodotto
Altezza	2.300 mm circa
Lunghezza	1.500 mm circa
Larghezza	1.000 mm circa
Peso	440 Kg circa

OPTIONALS

- Riscaldamento del piatto d'estrusione.
- Pompa di lavaggio



GLASS WORKING EQUIPMENT

www.emarglass.it

