

EXTRUSORAS

M106

EXTRUSORA
NEUMÁTICA
DOS COMPONENTES
DE 200 LITROS



M106



Mod. **M106**

EXTRUSORA NEUMÁTICA

200 LITROS DE DOS COMPONENTES

Bomba neumática de componente base 55/1. Bomba dosificadora de convertidor catalítico con combustible neumático. Unidad mezcladora conectada mecánicamente a la bomba base para obtener una mezcla constante.

Sistema de mezcla funcional por medio de alfa-mix colocado cerca de la pistola. Placa de prensado con doble junta. Brazo de soporte de tubería mezcladora ajustable. Control de presión del componente base y del convertidor catalítico.

Válvulas manuales de purga de producto. Válvula automática de control de presión aérea. Soportes de fijación para el cañón base. Todos los controles y ajustes se colocan en un único panel de fácil acceso.

M106

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de alimentación neumática	De 2 a 4 bar
Capacidad de extrusión	1.500 cc/min
Proporción de mezcla	Del 7% al 12% en volumen
Consumo d'aria	450 NL por cada 1.500 cc de producto
Altura	aprox. 2.300 mm
Largura	aprox. 1.500 mm
Ancho	aprox. 1.000 mm
Peso	440 Kg aprox.

OPTIONALS

- Calentamiento de la placa de extrusión.
- Bomba de lavado



GLASS WORKING EQUIPMENT

www.emarglass.it

