



ESTRUSORI

M707



ESTRUSORE
IDRAULICO
BICOMPONENTE
DA 200 LITRI

EMAR
— GLASS —



M107



Mod. M107

ESTRUSORE IDRAULICO
BICOMPONENTE DA 200 LITRI

Pompa del componente base ad alimentazione idraulica. Pompa di proporzionamento catalizzatore. Pompa catalizzatore ad alimentazione pneumatica. Gruppo di miscelazione collegato meccanicamente alla pompa base in modo da ottenere una miscelazione costante. Funzionale sistema di miscelazione tramite alpha-mix posto in prossimità della pistola. Piatto premere con doppia guarnizione.

Braccio di supporto tubazioni miscelatore orientabile. Controllo pressioni del componente base e del catalizzatore. Controllo miscelazione tramite valvole per l'ispezione. Valvole manuali di spurgo del prodotto. Valvole automatiche controllo pressione di massima. Staffe di fissaggio del fusto base. Tutti i comandi con relative regolazioni sono poste in un unico pannello di facile accesso con regolazioni elettroniche. Regolazione pressioni del materiale controllate elettronicamente, valvole di controllo pressioni.

M107

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione pneumatica	Da 2 a 8 Bar
Alimentazione elettrica	400 Vac Trifase 50 Hz
Potenza totale assorbita	3 Kw 400 Vac 50 Hz
Capacità di estrusione	2.000 cc/min
Rapporto di miscelazione	Da 7% a 15%
Consumo d'aria	150 NL ogni 2.500 cc di prodotto
Altezza	2.500 mm circa
Lunghezza	1.200 mm circa
Larghezza	1.400 mm circa
Peso	640 Kg circa

OPTIONALS

- Riscaldamento del piatto d'estrusione.
- Pompa di lavaggio.
- Segnalazione elettrica della fine del materiale.

EMAR

— GLASS —

GLASS WORKING EQUIPMENT

www.emarglass.it

