

EXTRUSORAS

M107

EXTRUSORA
IDRAULICO
DOS COMPONENTES
DE 200 LITROS

EMAR
— GLASS —



M107



Mod. **M107**

EXTRUSORA HIDRÁULICA DOS COMPONENTES DE 200 LITROS

Bomba hidráulica de componente base. Catalizador de bomba dosificadora. Bomba convertidora catalítica accionada neumáticamente. Unidad mezcladora unida mecánicamente a la bomba base para obtener una mezcla constante. Sistema de mezcla funcional por medio de alfa-mix colocado cerca de la pistola. Placa de prensado con doble junta.

Brazo de soporte de tubería mezcladora ajustable. Control de presión del componente base y del convertidor catalítico. Control de la mezcla mediante válvulas de inspección. Válvulas manuales de purga de producto. Válvulas automáticas de control de presión. Soportes de fijación para el cañón base. Todos los controles y ajustes se encuentran en un único panel de fácil acceso con controles electrónicos. Regulación de presión de material controlada electrónicamente, válvulas de control de presión.

M107

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de alimentación neumática	De 2 a 8 bar
Fuente de alimentación	400 Vac Trifase 50 Hz
Consumo total de energía	3 Kw 400 Vac 50 Hz
Capacidad de extrusión	2.000 cc/min
Proporción de mezcla	Del 7% al 15%
Consumo d'aria	150 NL por cada 2.500 cc de producto
Altura	aprox. 2.500 mm
Largura	aprox. 1.200 mm
Ancho	aprox. 1.400 mm
Peso	640 Kg aprox.

OPTIONALS

- Calentamiento de la placa de extrusión.
- Bomba de lavado.
- Señalización eléctrica del extremo del material.



GLASS WORKING EQUIPMENT

www.emarglass.it

