




TAGLIAPROFILI

MT11



TAGLIAPROFILI
SEMIAUTOMATICA

EMAR
— GLASS —





Mod. **M111**

TAGLIERINA SEMIAUTOMATICA PNEUMATICA

- Regolazione e visualizzazione digitale della misura del profilo da 80 a 2800 mm.
- Struttura in alluminio ed acciaio verniciati a polvere per una maggiore resistenza alla corrosione.
- Regolazione separata della pressione del bloccapezzi e del movimento della lama.
- Protezione termica del motore e del circuito di comando a bassa tensione.
- Tutte le operazioni di taglio si possono eseguire senza spostarsi dalla zona di comando in quanto l'impostazione della misura avviene tramite un volantino sul corpo della macchina e visualizzate da un display elettronico.
- Possibilità di taglio contemporaneo di più profili (5 pezzi da 6 mm).
- Controllo posizione riferimento tramite cinghia dentata ad alta precisione .

MT11

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione elettrica	400 Vac Trifase 50 Hz
Potenza totale assorbita	2 Kw 400 Vac 50 Hz
Motore lama	1,5 Kw 400 Vac Trifase 50 Hz
Alimentazione pneumatica	Max 6 Bar
Dimensione lama in width	Ø esterno 230 mm / Ø foro 32 mm
Altezza	1.250 mm circa
Lunghezza	500 mm circa
Larghezza	6.500 mm circa
Peso	200 Kg circa

- Sistema di bloccaggio del profilo da tagliare agisce prima del movimento della lama in modo da coprire totalmente la parte tagliente esposta e bloccare il pezzo da tagliare.
- Tutti i comandi a contatto con l'operatore sono in bassa tensione di sicurezza. Protezioni contro l'accesso alle parti pericolose della macchina secondo normative europee.

M111



SICUREZZA

Il sistema di movimento della lama dal basso , garantisce un' elevata protezione dell'operatore pur mantenendo alta la qualità del taglio .



CONTROLLO LAMA

La velocità di salita e discesa della lama , la regolazione della posizione assicurano un taglio perfetto in base alla tipologia del materiale del profilo .



GLASS WORKING EQUIPMENT

www.emarglass.it

