



GAS

MGGS200

MACCHINA PER
INSERIMENTO DEL GAS
DOPPIA ARICA
CON SENSORI

EMAR
— GLASS —



Mod. **MGGS200**

MACCHINA PER INSERIMENTO DEL GAS DOPPIA CARICA / CON SENSORI

Macchina carrellata per il riempimento gas nelle vetrate isolanti. Funzionamento a sensore di gas a catodo caldo. Realizzata con due canali di erogazione e due sensori di gas.

Per il riempimento delle vetrate è sufficiente inserire l'ugello erogatore in basso e la sonda a sensore nella parte alta. Il programma nel PLC Mitsubishi XL14 analizza costantemente la saturazione e termina il riempimento non appena raggiunto il valore desiderato, avvisando con un cicalino. È possibile riempire due vetrate contemporaneamente, anche di diverse misure e spessore.

Supporto posteriore per la bombola del gas. Fornita completa di due ugelli erogatore, due ugelli sensore e riduttore di pressione per bombola argon standard.

MGGS200



CONTROLLO PLC

L'operatore deve solo inserire le misure del vetro , poi un plc converte i dati in tempi di lavorazione .



2 CANALI DI LAVORO

La macchina puoi gestire fino a 2 canali di lavoro indipendenti, gestiti da sonde che ne verificano la percentuale di riempimento



GLASS WORKING EQUIPMENT

www.emarglass.it



EMAR GLASS, a division of **EMAR GROUP**

EMAR Srl - Via Del Lavoro 2/B - 20060 - Pozzo D'Adda (MI) - Italy
Phone +39 02 90967625 - E-mail: info@emar.it - www.emar.it