

GAS

MGGS200

MÁQUINA DE
INSERCIÓN DE GAS DE
DOBLE CARGA
CON SENSORES

EMAR
— GLASS —



Mod. **MGGS200**

MÁQUINA DE INSERCIÓN DE GAS DE DOBLE CARGA / CON SENSORES

- Máquina de ruedas para el llenado de gas en unidades de vidrio aislante. Funcionamiento del sensor de gas de cátodo caliente. Fabricado con dos canales de dispensación y dos sensores de gas.
- Para llenar las ventanas, simplemente inserte la boquilla dispensadora en la parte inferior y la sonda del sensor en la parte superior. El programa en el PLC Mitsubishi XL14 analiza continuamente la saturación y termina de llenar tan pronto como se alcanza el valor deseado.
- Advertencia con un timbre. Es posible llenar dos ventanas de acristalamiento al mismo tiempo, incluso de diferentes tamaños y grosores.
- Soporte trasero para la bombona de gas. Se suministra completo con dos boquillas dosificadoras, dos boquillas sensoras y reductor de presión para cilindro de argón estándar.

MGGs200



PLC CONTROL

El operador solo tiene que ingresar las medidas del vidrio, luego un PLC convierte los datos en tiempos de procesamiento.



2 CANALES DE TRABAJO

La máquina puede gestionar hasta 2 canales de trabajo independientes, gestionados por sondas que verifican el porcentaje de llenado



GLASS WORKING EQUIPMENT

www.emarglass.it

